



ガスが使用できない! ガスが出ない!

こんな時は、一度ガスメーターのエラー表示を確認してみてください。

長時間のガスの使用の時 <ul style="list-style-type: none"> ・ガスコンロで長時間とろ火で煮炊き ・ファンヒーターを長時間使っていた ・シャワーを長時間使っていた 	ガスが大量に流れ出た時 使っていないガス栓を開いてしまったり、ゴム管のはずれなど不自然に大量のガスが流れると、自動的にガスを遮断します。	消し忘れた時 おふろのつけっぱなしなど必要以上に使用時間が長いと自動的にガスを遮断します。	大きな地震が発生した時 感震器付きのタイプの場合は、ガスを使用中に大きな地震（震度5程度以上）を感知したとき、自動的にガスを遮断します。
--	--	---	--

ガスメーターエラー対応表

液晶表示	A.C が点灯 ガス止	B.C が点灯 ガス止	B.C.P が点灯 ガス止 P	C のみ点灯 ガス止	A のみ点灯 ガス止	A.B.C が点灯 ガス止
理由	●使用時間遮断	●感電器作動遮断 ●警報器作動遮断 ●外部1作動遮断	●圧力低下遮断	●合計流量遮断 ●増加流量遮断	●電気電圧低下遮断	●遮断異常
原因	●同一器具を長時間使用した ●ガスの消し忘れ	●立消えなどによるガス漏れで警報器が作動した。 ●ガス使用中に震度5以上の地震が発生した	●ガスの圧力が低下した ●ガス切れ	●多数のガス器具を一度に使用した ●ガス元栓の誤開放 ●ホースが外れている	●電池電圧が低下している	●遮断弁動作に異常があった
対応	■ガス器具(ストーブ)時々止める ■消し忘れのガス器具の栓を閉める	■点火を必ず確認 ■ガス栓をすべて閉める ■地震後はガスを使用しない	当社へ連絡 (078) 928-7878	当社へ連絡 (078) 928-7878	当社へ連絡 (078) 928-7878	当社へ連絡 (078) 928-7878

復帰作業へ

復帰するには...



- ①ガス器具の器具やガス栓をすべて閉めて下さい。給湯器などの口火(種火)も消してください。
- ②メータ前面左側の復帰ボタン(黒い部分)を約2秒押します。液晶表示「ガス止め」が消え[ABC]が点滅します。
- ③操作はこれで終了です。約30秒お待ち下さい。
- ④約30秒後、液晶表示[ABC]が消えたら元通りガスが使えます。

液晶表示画面

復帰ボタン

『想い』を『かたち』に。

SCIMES シィメス
(078) 928-7878

〒651-2132 神戸市西区森友4丁目30
<http://www.scimes.co.jp>